

**Дополнение №1  
к руководству по эксплуатации  
5347.3902150 РЭ**

Стр. 95

В подразделе 7.2.1 «Проверка уровня масла в двигателе» текст «Уровень масла должен находиться между верхней «В» и нижней «Н» метками» заменяется на новый «Уровень масла должен находиться между верхней и нижней метками».